

ANLEITUNG 1.0

WARTUNG DER BODENKONVEKTOREN

Die Pflege der Bodenkonvektoren ist wichtig, daher sollten folgende Massnahmen berücksichtigt werden:

1. Putzintervalle

Periodische Kontrolle der Bodenkonvektoren-Wanne, ob Verschmutzungen vorzufinden sind. Optionales Filtervlies reinigen bzw. ersetzen (siehe separate Anleitung).

Eine gelegentliche Reinigung der Bodenkonvektoren-Wanne sollte 2-3 mal pro Jahr durchgeführt werden.

2. FAN / COLD – Modelle

Die Zugänglichkeit für die Reinigung ist eingeschränkt wegen der kompakten Bauweise. Das Regulierungsmodul sowie der Querstromventilator darf nicht ausgebaut werden. Der Querstromventilator sollte ausschliesslich von geschultem Personal demontiert werden, dies ist bei einer Reinigung nicht notwendig.

3. Geeignetes Putzmaterial

Die Reinigung der Bodenkonvektoren-Wanne kann durch einen handelsüblichen Staubsauger durchgeführt werden. Die Bodenkonvektoren-Wanne ist mit einer Nasslackierung (innen) geschützt. Hier sollte nur mit Wasser oder „leichtem“ Reinigungsmittel und gearbeitet werden.

4. Oberfläche der Aluminiumlamellen (Konvektor)

Die Oberfläche kann sanft abgesaugt werden.

Vorsicht, dass sich die Lamellen nicht biegen!

(kann zwar in der Regel wieder manuell gerichtet werden).

