

Sicherheitshinweise

(Bitte vor Montagebeginn sorgfältig lesen!)

Allco – Bodenkonvektoren

1. Vorschriften

Die örtlich gültigen Vorschriften und Normen für Heizungs- und Elektroinstallation sind zu beachten.

2. Eindichten der Vor- und Rücklaufleitung nur mit:

- Flüssigem Gewindedichtungsprodukt (Loctite 577, Art. Nr. 577 39)
- Gewindedichtfaden (Loctite 55, Art. Nr. 32 560)
- Teflon-Band (Teflon Hilflon 933)



NICHT MIT DICHTUNGSHANF KLEBEN



3. Anschluss der Vor- und Rücklaufleitung am Heizelement muss im spannungsfreien Zustand geschehen, die Anschlüsse des Heizelements dabei mit passendem Gabelschlüssel fixieren (Gegenhalten).
4. Montageabdeckung einlegen, um eine unnötige Beschädigung oder Verschmutzung der Komponenten zu vermeiden.
5. Lineargitter oder Rollrost während der Bauphase geschützt aufbewahren (separate Verpackungseinheit) und erst kurz vor Inbetriebnahme einlegen.

Bei technischen Problemen können Sie uns unter folgender Nummer kontaktieren :

Allco Allenspach AG
Tel.: +41 61 815 90 30

Auszug aus den Verkaufs-, Liefer- und Garantiebestimmungen!

Reklamationen

Beanstandungen wegen Mängel können nur innert **7 Tagen** berücksichtigt werden.

Versand und Verpackung

Reklamationen wegen Transportschäden und fehlender Ware müssen uns sofort gemeldet werden, ansonsten wird jede Haftung abgelehnt.