





- chauffer / rafraîchir 2-tubes change-over
- module CLIMATE
- signal externe de réglage 0-10V
- électrovanne tout ou rien