





- Heizen / Kühlen 2-Leiter Change-Over
- CLIMATE-Modul
- Wandthermostat JRT-100 oder JRT-100TW
- 2-Punkt Ventil

weitere Informationen: siehe Gebrauchsanleitung Climate 2.0